



Instrucciones de seguridad para el uso de la Desbrozadora



Herramienta portátil diseñada para el desbroce de vegetales mediante el giro a gran velocidad de un hilo o cuchilla accionado por un motor de combustión.

Riesgos


- **Caídas al mismo nivel** al caminar por terrenos irregulares.
- **Proyección de partículas (restos vegetales, piedras, etc.) a alta velocidad** durante el desbroce, en particular a la cara y a los tobillos.
- **Cortes en las manos** al manipular el disco de corte o en desatascos.
- **Quemaduras** al tocar partes calientes de la máquina: tubo de escape o silenciador.
- **Incendio o explosión** al inflamarse el combustible derramado durante el repostado.
- **Ruido y vibraciones.**
- **Posturas forzadas y sobreesfuerzos.**

Medidas preventivas generales

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizarla.
- Efectúe el mantenimiento básico y controles especificados en el manual de instrucciones, con el motor parado.
- El personal especializado realizará aquellas operaciones de mantenimiento que indique el fabricante.
- Utilice la máquina para las operaciones especificadas por el fabricante y con los accesorios indicados por éste, no anulando los dispositivos de seguridad.
- Adopta técnicas de trabajo seguras.

Medidas preventivas específicas


- Durante el desbrozado, asegúrese de que no haya personas o animales en el entorno.




- Compruebe que puede caminar con seguridad, observe los impedimentos en los desplazamientos (raíces, piedras, ramas, fosos, zanjas, etc.), proceda con cuidado en terrenos inclinados y evite trabajar en terrenos resbaladizos.



- En terrenos escarpados o en taludes, avance perpendicular a la pendiente.
- Póngase el arnés, cuelgue la máquina del gancho de sujeción y realice un ajuste final para obtener una postura de trabajo cómoda, debiendo llevar el equipo de corte paralelo al suelo.




- Utilice siempre el protector del equipo de corte, que sea adecuado al tipo de hoja, cuchilla o cabezal.




- Utilice un método de arranque seguro: desbrozadora en el suelo, mano izquierda sobre la máquina, agarre la empuñadura de arranque con la mano derecha y tire de la cuerda.



- Controle que la protección del equipo de corte (1) o el cabezal (2) no esté dañado ni presente grietas.




(1)




(2)


- En el desbroce con hoja o cuchilla, no adecuadas para tallos leñosos, corte la hierba con un movimiento de barrido pendular, dónde el movimiento de derecha a izquierda es el de desbroce y el de izquierda a derecha, el de retorno; haga trabajar a la parte izquierda de la hoja (entre las 8 y las 12).




- Para evitar que la vegetación cortada se enrolle en la hoja, trabaje a máxima velocidad y durante el movimiento de retorno, evite barrer sobre lo que acabe de cortar.
- En el recorte con cabezal de corte, mantenga el cabezal justo por encima del suelo, en posición inclinada, siendo la punta del hilo que realiza el trabajo a su propio ritmo, y no lo presione contra la vegetación que quiere segar.




- Reposte con el motor parado y frío, no fumando; y antes de poner en marcha la máquina, retírela del lugar de repostado, limpiándola si se derramó combustible.



- Si va a trasladarse de un lugar a otro, apague primero el motor.



- En el caso de un atasco en el equipo de corte, apague el motor, compruebe su detención completa, retire la vegetación u otros objetos arrollados y verifique que no ha sufrido daños el equipo.



- Si se nota vibraciones anormales durante el trabajo, pare la máquina y revise el útil de corte.



Equipos de Protección Individuales

- Bota de seguridad
- Pantalón o zahón de desbroce.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas de protección y protectores auditivos tipo orejeras).

JUNTA DE EXTREMADURA

<http://ssprl.juntaex.es>