



Instrucciones de seguridad para el uso del Cepillo Eléctrico



Herramienta eléctrica diseñada para cepillar sobre una base firme piezas de madera como por ejemplo vigas y tablas, así como para biselar bordes y cepillar rebajes.

Riesgos específicos

- **Golpes** al trabajar piezas inestables.
- **Cortes** por contacto directo con las cuchillas.
- **Heridas en los ojos** producidas por proyección de partículas.
- **Contactos eléctricos.**
- **Inhalación de polvo** procedente de material trabajado.
- **Exposición a ruido.**
- **Exposición a vibraciones.**



Medidas de prevención

- Antes de depositar la herramienta eléctrica, esperar a que se haya detenido el cilindro de las cuchillas.
- Las cuchillas del cilindro sin cubrir pueden engancharse en la superficie de apoyo y hacer perder el control sobre el aparato causando un grave accidente.
- No introducir nunca los dedos en la boca de aspiración de virutas. Podría lesionarse con las piezas en rotación.
- Solamente aproximar la herramienta eléctrica en funcionamiento contra la pieza de trabajo. En caso contrario puede que sea rechazado el aparato al engancharse el útil en la pieza de trabajo.
- Trabajar siempre guiando el cepillo de manera que la base de cepillar asiente plana sobre la pieza de trabajo. En caso contrario podría ladearse el cepillo y causar una lesión
- Jamás cepillar sobre objetos metálicos, clavos o tornillos. Ello podría dañar la cuchilla y el cilindro de cuchillas y ocasionar unas vibraciones excesivas.

- Asegurar la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la mano.
- No utilizar la herramienta eléctrica si el cable está dañado. No tocar nunca un cable dañado y desconectar el enchufe de la red, si el cable se daña durante el trabajo. Un cable dañado comporta un mayor riesgo de contacto eléctrico.



- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.
- Tener cuidado al cambiar las cuchillas. No sujetar nunca las cuchillas por los lados con filo. Los cantos afilados pueden causar lesión.
- Mantener limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.



- Vestir indumentaria adecuada (que no pueda ser atrapada por la máquina o engancharse en las piezas a trabajar) y evitar portar accesorios que puedan engancharse o enrollarse en partes móviles de la máquina (cadenas, anillos, etc.).

Equipos de Protección Individual

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos de verano y de invierno.
- Bota baja o tobillera de seguridad.
- Gafas de montura integral (panorámicas).
- Protector auditivo tipo orejeras.
- Mascarillas autofiltrantes.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA PARA OTRO USO PARA EL QUE NO HA SIDO DISEÑADA

JUNTA DE EXTREMADURA

<http://ssprl.juntaex.es>